


RZL4601K-F

English language / Langue Française

Leaflet No. / Notice n° **463647** rev 01




Read through ALL instructions before commencing installation.
If you have any questions about this product or issues with installation contact the customer services help line before returning this product to the store.



Lisez toutes les instructions avant de débiter l'installation.
Si vous avez des questions sur ce produit ou des problèmes d'installation, contactez l'assistance client avant de ramener le produit en magasin.

**CUSTOMER SERVICES HELP LINE NUMBER:
NUMÉRO DE L'ASSISTANCE CLIENT:**



1-800 601 8450 (USA)



Orbital Holdings Inc. 3187, Cornerstone Drive, Mira Loma, CA 91752, USA



Assembly Overview
Vue d'ensemble de l'assemblage

Fit the TV Brackets
Fixer l'applique téléviseur



Fit the Wall Bracket
Fixer l'applique murale

Connect the TV
Connecter le téléviseur



Tilt (if required)
Inclinaison (Si nécessaire)

Index Index

1 Measure the TV fixing holes Width and Height
Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation

2 Preparing the TV Brackets
Préparer l'applique téléviseur

3 Fitting the TV Brackets
Installer l'applique téléviseur

4 Fitting the Wall Bracket
Installer l'applique murale

5 Connecting the TV
Connecter le téléviseur

Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.

Contents may vary from photography/ Illustrations.

You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your TV.

This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.

It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (eg gas, electricity, water etc).

AVF accept no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub standard wall.

Conserver les emballages si l'applique a besoin d'être ramenée.

Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.


Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre téléviseur.

Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents.


Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc....)

AVF n'acceptera aucune responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en deçà de ces critères.


Tools Recommended *Outils recommandés*



Boxed Parts *Pièces emballées*




TV Screws, Reducers and Spacers Vis TV, réducteurs et séparateurs




M4

D1 x4




M4

D2 x4




M5

D3 x4




M5

D4 x4




M6

D5 x4




M6

D6 x4




M8

D7 x4



M8

D8 x4



M8

D9 x4



E1 x4




E2 x4




F1 x4




F2 x4



J x4




K x4



L x1

1

Measure the TV fixing holes Width and Height *Mesurer la profondeur et la taille des trous de fixation*




If width $\textcircled{X}$ is greater than 400mm or height $\textcircled{Y}$ greater than 400mm
STOP installation now and contact the customer help line



Si la largeur $\textcircled{X}$ est plus large que 400mm et la hauteur $\textcircled{Y}$ plus grande que 400mm, ARRÊTEZ l'installation immédiatement et contactez l'assistance client

You are provided with 4 diameters of TV fixing screws, **M4**, **M5**, **M6** and **M8**. Determine the screw diameter that fits and remember for step 3.
4 diamètres de vis TV vous sont fournis, **M4**, **M5**, **M6**, et **M8**. Déterminez le diamètre de la vis qui convient et mémorisez- le pour l'étape 3.




M4 =	D1/D2
M5 =	D3/D4
M6 =	D5/D6
M8 =	D7-D9

2

Preparing the TV Brackets *Préparer l'applique téléviseur*

To ensure maximum tilt is possible after installation you will need to ensure that your TV does not clash with the wall.

Pour assurer qu'une inclinaison maximum est possible après l'installation il faudra vous assurez que votre téléviseur ne frotte pas contre le mur.




If a clash is observed you have 2 options:

Dans le cas d'un frottement vous avez deux options:

Option 1

Move Bracket **B** closer to the bottom of your TV


*Déplacez le support **B** plus près du bas de votre téléviseur*



Option 2


Use spacers **F2** to raise Bracket **B**

*Utilisez les cales **F2** pour élever le support **B***





3**Fitting the TV Brackets**
Installer l'applique téléviseur**No Spacers / Pas de séparateur**

For Tvs with flat/unobstructed back
*Pour des téléviseurs aux dos plats
et non obstrués.*

**Spacer / Séparateurs** **F1/F2**



For Tvs with irregular/obstructed back
*Pour des téléviseurs aux dos
irréguliers et non obstrués.*

**WARNING / AVERTISSEMENT**

After completing step 3 you will have fittings left over, please keep
for future reference

*Après avoir complété l'étape 3 il vous restera des pièces
d'assemblage, conservez-les.*







Attach the bracket to the back of your TV using suitable screw, reducer and spacer combinations.
Attachez l'applique au dos de votre téléviseur en utilisant une combinaison de vis, de séparateurs et de joints adaptés



4 Fitting the Wall Bracket *Installer l'applique murale*

Solid Wall / Mur solide






Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou

Wood Stud / latte de bois




Ensure bracket is in the centre of the wood stud
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois






Lubricate screw
thread with soap
*Lubrifiez le pas
de vis avec du
savon*




Lubricate screw
thread with soap
*Lubrifiez le pas
de vis avec du
savon*




DO NOT over tighten screws
Tighten screws by hand only
*Ne serrez pas trop les vis.
Visser à la main seulement*



J x4




K x4



A

J



J x4


DO NOT over tighten screws
Tighten screws by hand only
*Ne serrez pas trop les vis.
Visser à la main seulement*




5

Connecting the TV Connecter le téléviseur

Attaching / Attacher



TV Levelling / Mettre au niveau votre téléviseur



Adjust tilt tension if required.
Equally tighten nuts to suit.
*Ajustez la tension de l'inclinaison si nécessaire.
Resserrez de même façon les écrous.*