




Tools Recommended / Outils recommandés / Herramientas recomendadas




Retain all packaging in case the bracket needs to be returned.

Contents may vary from photograph/illustrations.
You will not need all these parts, so expect there to be some left over depending upon the specification of your TV.
This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to failure and personal injury.
It is the responsibility of the installer to ensure that the mounting wall is of a suitable standard and void of any services (eg gas, electricity, water etc).
The manufacturer accepts no responsibility for any damage or loss caused by installing this product in a sub standard wall.
Periodically check all nuts and bolts are tight.

Conserver les emballages si l'applique a besoin d'être ramenée.
Les contenus peuvent varier de la photographie/illustrations.
Vous n'aurez pas besoin de toutes ces pièces, attendez-vous donc à ce qu'il reste des pièces selon les caractéristiques de votre téléviseur.
Ce produit est à utiliser à l'intérieur uniquement. Utiliser ce produit à l'extérieur causera des défaillances et de possibles accidents.
Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que les murs soient aux critères requis et vides de tout câblage (ex : gaz, électricité, eau etc....)
Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage ou perte causée par l'installation du produit dans un mur en déga de ces critères.
Veuillez vérifier régulièrement que tous les écrous et les boulons sont bien serrés.

Conserve todos los envasados en caso de que el soporte tenga que ser devuelto.
El contenido puede variar de la fotografía / ilustración.
No necesitará todas estas partes, espere que sobren algunas según las especificaciones de su TV.
Este producto está diseñado para el uso en el interior solamente. El uso de este producto en el exterior podría llevar al fracaso y lesiones personales.
Es la responsabilidad del instalador de asegurarse de que la pared de montaje es de un nivel adecuado y carece de todo los servicios (gas, electricidad, agua, etc.).
El fabricante no acepta responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida causada por la instalación de este producto en una pared inadecuada.
Compruebe periódicamente que todos los tornillos y tuercas están apretados.


1



Boxed Parts / Pièces empaquetées / Piezas en la Caja					




To remove TV / Pour oter la TV / Para remover la TV



2

Top
Haut
Parte Superior



T7x4



T1x4



M4
16mm

T2x4



M5
16mm

T3x4



M6
16mm

T4x4




M8
30mm

T5x4





M5

T6x4




M6




3

Solid Wall
Mur solide
Pared sólida

Concrete
Béton
Cemento





12.5mm (½") Max




Ø8mm (5/16")

Remove dust from hole
Retirez la poussière du trou
Elimine el polvo del agujero




W1x2



W2x2



W3x2




M6

4


3

Wood Stud
Latte de Bois
Estructura de madera




12.5mm (½") Max


Ensure bracket is in the centre of the wood stud
Assurez-vous que l'applique est au centre de la latte de bois
Asegúrese de que el soporte está en el centro de la viga de madera




Ø3mm (1/8")



W1x2



W2x2




M6

Lubricate screw thread with soap
Lubrifiez le pas de vis avec du savon
Lubrique la rosca del tornillo con jabón



i



ii

